

ALIUM

Remplacement de l'armature de la Branche

Guide des pièces de rechange pour CSS,
Représentants commerciaux, et Clients

2024

Catégories de défauts :

Charnière flex lâche



Pièce de charnière cassée ou charnière démontée



Pièce de charnière cassée ou charnière démontée

- Chauffez et redressez la courbure de l'oreille
- Retirez le manchon de la branche tout en laissant la branche montée à l'avant
- Dévissez l'armature
- Montez la nouvelle armature dans le manchon en acétate et reformez la courbure de l'oreille
- Remontez la branche sur la face et ajustez la courbure de l'oreille

Démonter et remonter la charnière avec une charnière flex cassée ou une charnière démontée

- Chauffez et redressez la courbure de l'oreille
- Retirez le manchon à l'aide d'une pince



- Dévissez la pièce de charnière défectueuse
- Insérez l'armature dans le manchon en acétate et reformez la courbure de l'oreille
- Remontez la branche sur la face et ajustez la courbure de l'oreille

